



住宅用エコ巾木

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ

取扱説明書	1
施工要領書	2

住宅用エコ巾木

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

用語および記号、絵表記の説明

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘ この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

! この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

ご利用にあたって

⚠ 注意

! 定期的な清掃をしてください。

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

⊘ アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

⊘ クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。


⊘ 火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

施工手順

1. L寸カット

①カットの際のバリを軽減するため、カットする位置の巾木裏面にテープ（マスキングテープなど）を貼ってください。




丸ノコの回転方向

②丸ノコの回転方向と巾木の向き・表裏に注意し、カットしてください。

★施工上の注意点

多少のバリが生じる場合がありますので、ヤスリなどで取り除いてください。



2. 接着剤塗布

施工面と部材の接着面のゴミやホコリを取り除き、施工面が十分に乾燥していることをご確認ください。
木工用の白ボンドでの接着が可能ですので、接着剤に記載されている用法で塗布してください。

3. 圧着・仮止め

部材を施工面に押し当て、へこませないように注意し、ゴムハンマーや当て木をして叩くなどして十分に圧着してください。

★施工上の注意点

- 出隅役物がある場合は、先に出隅役物を接着してから直材を接着してください。
- 壁面がクロス仕上げの場合、剥離の恐れがあるため、巾木を接着する面はボード面になるようにしてください。
- ジョイント突きつけ部は、小口をアロンアルファ等（プラスチック接着可能なもの）で接着してください。
- 接着剤が硬化するまで、衝撃や振動を加えることのないよう注意してください。

